

## Обслуживание очистителей-увлажнителей воздуха Fanline серии VE200

Снимите верхнюю часть устройства.

Протрите верхнюю часть устройства тканью слегка смоченной в воде с моющим средством, не содержащим абразивов, агрессивных компонентов, затем протрите его насухо.

**Не допускайте попадания воды внутрь прибора.**

**Запрещается протирать устройство растворителями и им подобными веществами.**

Допускается применять спиртосодержащие жидкости.

Снимите барабан с дисками. Слейте остатки воды.

Вымойте контейнер, используя моющие средства не содержащих абразивов, затем промойте в чистой воде.

Сполосните диски в проточной воде. Температура воды должна быть **не более 40°C** так, как материал из которых изготовлены диски подвержен температурной деформации.

Не используйте для чистки дисков щетки и металлические предметы.

Не прикладывайте к дискам продольных и поперечных усилий!



### Почистите электрод и пластину мягкой тканью от пыли



## Обслуживание очистителей-увлажнителей воздуха Fanline серии SE400

Снимите верхнюю часть устройства. Слейте остатки воды.

Протрите верхнюю часть устройства тканью слегка смоченной в воде с моющим средством, не содержащим абразивов и агрессивных компонентов, затем протрите его насухо (*запрещается протирать устройство растворителями и им подобными веществами, допускается применять спиртосодержащие жидкости*).

**Не допускайте попадания воды внутрь прибора.**

Снимите решетку, фильтр. Чтобы снять фильтр, потяните вверх.

Почистите внутренние полости устройства.



Снимите барабан с дисками.

Вымойте контейнер, затем промойте его в чистой воде.

Сполосните барабан с дисками в проточной воде (температура воды не должна превышать 40°C!).

*Не используйте для чистки дисков щетки!*

*Не прикладывайте к барабану продольных и поперечных усилий!*

### МОЕМ ФИЛЬТР

Налейте в контейнер воды с температурой не более 40°C.

Добавьте моющее средство типа «ДОМЕСТОС» из расчета 10 гр. на 1 литр воды.



При сильном загрязнении, оставить фильтр в воде на 2 часа.



Интенсивными движениями полоскать фильтр, держа за корпус.



Поставьте фильтр на ровную поверхность, под небольшим углом, на 30 минут, и подождите пока стечет вода.

Убедитесь что фильтр сухой! В противном случае фильтр может быть поврежден.

Установите фильтр в корпус и закройте крышку до щелчка.



### ОБСЛУЖИВАНИЕ БАРАБАНА С ДИСКАМИ РАЗ В ГОД

При необходимости для удаления отложений с дисков увлажнения, поместите барабан в воду с добавлением средств, для удаления накипи « Антинакипин» или лимонную кислоту 50-80гр. Для удаления солевых отложений и извести CILLIT BANG (мощное средство от налета и грязи) – 300 мл.

Налейте воду в контейнер.

Температура воды должна быть **не более 40°C!**

Добавьте средство для удаления отложений

Размешайте средство до полного растворения.

Установите барабан с дисками в контейнер с водой и

средством для удаления отложений. Диски барабана

должны быть полностью покрыты водой.

Через 24 часа слейте всю воду, сполосните барабан с дис-

ками и контейнер чистой водой.

